




AC-MAX12 / AC-MAX15

בידורית קריוקי אלחוטית
עם 2 מיקרופונים ואורות לד

מדריך למשתמש




1. תכולת האריזה

- 1 × רמקול
- 1 × שלט רחוק
- 1 × מדריך למשתמש
- 1 × כבל AC/DC


2. מפרט

דגם	AC-MAX15	AC-MAX12
סוג	רמקול אקטיבי	רמקול אקטיבי
כניסה	AC100-240V, 50/60Hz DC12V, או סוללה	AC100-240V, 50/60Hz DC12V, או סוללה
וופר	15 אינץ'	12 אינץ'
סליל קול	1 אינץ' (25 מ"מ)	1 אינץ' (25 מ"מ)
מגנט	18 Oz	16 Oz
רגישות	90 דציבל (± 3 דציבל)	89 דציבל (± 3 דציבל)
היענות תדרים	40 הרץ עד 20 קילו-הרץ	40 הרץ עד 20 קילו-הרץ
טוויטר	25 מ"מ	25 מ"מ
הספק	100 ואט	80 ואט
פונקציות	USB, SD, FM, Bluetooth	USB, SD, FM, Bluetooth
שלט רחוק	כן	כן
קיבולת סוללה	12 וולט, 3 אמפר-שעה	12 וולט, 3 אמפר-שעה
מיקרופון UHF אלחוטי	2UHF	2UHF

3. מיקרופון אלחוטי



1. רשת.
2. הפעלה/כיבוי/השתקה.
3. מבסה סוללה. גישה לסוללה.



עוצמת קול ראשית
 באס
 טרבל
 עוצמת מיקרופון
 הד
 כניסת זרם ישר (DC) במתח 15 וולט

כניסת AUX
 מתג LED
 מתג הפעלה/ כיבוי
 כניסת זרם ישר (DC) במתח 12 וולט

לוח בקרה

5. בקורות נגן

1. **חריץ לכרטיס SD**: השתמשו בחריץ זה להתקנת כרטיס SD המכיל קובצי MP3.
2. **Mode** (מצב): בחרו את מצב ההפעלה. האפשרויות הן SD, USB, FM.
3. **Play/Pause** (השמעה/השהיה): לחצו להשמעת שיר, או לחצו במהלך ההשמעה של שיר כדי להשהות את ההשמעה.
4. לחצו לחיצה אחת כדי לבחור מצב נגן. האפשרויות הן:
- One (אחד): בחרו אפשרות זו כדי להשמיע את השיר הנוכחי ללא הגבלת זמן.
- All (הכול): להשמעה חוזרת של כל המוסיקה.
5. **Next/Volume+** (הבא/הגברה): לחצו לחיצה אחת כדי לדלג לשיר הבא, או לחצו והחזיקו כדי להגביר את עוצמת הקול.
6. **Previous/Volume-** (הקודם/החלשה): לחצו לחיצה אחת כדי לדלג לשיר הקודם, או לחצו והחזיקו כדי להחליש את עוצמת הקול.
7. בניסת USB לקובצי MP3.

חיבור Bluetooth

1. כדי להתאים את הרמקול לטלפון או להתקן שמע התומך ב-Bluetooth, לחצו שוב ושוב על **MODE** בנגן ה-MP3 עד לבחירת מצב זה.
2. העבירו את הטלפון או את ההתקן שברשותכם למצב גילוי Bluetooth.
3. כשהטלפון או ההתקן מציגים את התקן ה-Bluetooth, אשרו את הקישור.

6. זהירות

- הימנעו מחשיפת הרמקול ללחות. אם הוא מותקן בחוץ, ודאו שיש ביסוי מעליו.
- אל תשתמשו בצידוד ואל תאחסנו אותו ליד מקומות רטובים או לחים. פעולה זו עלולה לגרום לתקלה, או להיות כרוכה בסכנת התחשמלות.
- אם כבל החשמל פגום, חובה להחליפו על ידי היצרן, על ידי נציג שירות או על ידי איש מקצוע כדי למנוע סיכונים.
- להפחתת הסיכון לשריפה או להתחשמלות, אל תחשפו ציוד זה לגשם או ללחות.
- נקו במטלית רכה ויבשה בלבד.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הסובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה), שבר שנגרם לאוזניות או למוצר; במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: bconnect@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעת שמואל	רדיו אלקטריק	קניון הגבעה, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופן תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רמלה	רדיו אלקטריק	קניון עזריאלי, שד' דוד רזיאל	08-6241644	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נווה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il