

טלפון "סנדוויץ'"

דגם AL-2522

מדריך למשתמש


תודה שרכשתם את הטלפון שלנו אשר מכיל מעגל משולב עדכני, נבנה בייצור איכותי ביותר ומעניק ביצועים יציבים. אנא קראו בקפידה את המדריך למשתמש כדי להשתמש בו בצורה נאותה.

הוראות בטיחות

- כשאתם משתמשים בטלפון, אנא פעלו בהתאם להנחיות הזהירות הבסיסיות להלן, כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.
- יש לקרוא ולהבין את כל ההוראות והאזהרות.
 - יש לפעול בהתאם לאזהרות ולהוראות המסומנות על גבי המוצר.
 - יש לנתק את המוצר משקע החשמל בקיר לפני הניקוי. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסים. יש להשתמש במטלית לחה לצורך הניקוי.
 - אין להשתמש במוצר בקרבת מים (לדוגמה בקרבת אמבטיה, כיור מטבח או בריכת שחייה).
 - אין להניח את המוצר על גבי עגלה, מדף או שולחן שאינם יציבים. המוצר עלול ליפול ועלול להיגרם לו נזק מהותי.
 - לעולם אין לשפוך נוזל מכל סוג על המוצר.
 - בכדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לפרק את המוצר. אם נדרש שירות או תיקון, יש ליצור קשר עם טכנאי מוסמך.
 - אין להשתמש בטלפון כדי לדווח על דליפת גז בקרבת הדליפה.

פונקציות

- חיוג חוזר למספר האחרון
- פונקציית השתקה
- פונקציית ניתוק מהיר
- עוצמת צלצול גבוה / נמוך / כבוי לבחירה
- נורת LED לציון שיחה נכנסת
- מתאים לשימוש עם מכשירי שמיעה
- ניתן להתקנה על שולחן / קיר



5 צלצול (גבוה/נמוך/כבוי)
 6 נורית לציון שיחה נכנסת

3 חיוג חוזר
 4 מקשי ספרות

1 השתקה (Mute)
 2 איתות (Flash)

1. הכנת המוצר

- 1.1 חברו קצה אחד של החוט אל הטלפון ואת הקצה השני לשקע בקיר.
- 1.2 הכניסו את חוט השפופרת המסולסל לשקע שבתחתית הטלפון.

2. קבלת שיחות

כאשר הטלפון מצלצל, הרימו את השפופרת מהבסיס כדי לענות, והחזירו אל הבסיס כדי לנתק בסיום השיחה.

3. חיוג

הרימו את השפופרת וחייגו את המספר הרצוי לאחר שתשמעו את צליל החיוג. לאחר מכן, אם תשמעו צליל ממושך החוזר על עצמו, מתבצע חיוג. אם תשמעו צלילים קצרים, הקו תפוס. במקרה כזה תוכלו ללחוץ על כפתור הניתוק ולאחר זמן מה ללחוץ על REDIAL כדי לחייג שוב. תוכלו לחזור על התהליך עד אשר יתבצע חיוג.

4. חיוג חוזר

הרימו את השפופרת ולחצו על REDIAL. הטלפון יחייג מחדש אוטומטית את המספר האחרון שחייגתם.

5. איתות (FLASH)

זמן האיתות הוא 100 מילי-שניות. פונקציית האיתות זמינה כאשר משתמשים במרכזיה מיוחדת.

6. השתקה

בזמן שיחה, אם אתם מעוניינים לדבר עם מישהו אחר ואינכם רוצים שהאדם בצדו השני של הקו ישמע את קולכם, לחצו והחזיקו את הכפתור MUTE. שיחת הטלפון לא תתנתק, ותוכלו להמשיך לדבר בצד שלכם. אם תרצו לחזור לשיחת הטלפון, שחררו את הכפתור MUTE.

7. עוצמת הצלצל

החליקו את מתג עוצמת הצלצל אל HI (גבוה), LO (נמוך) או OFF (כבוי) לפי רצונכם.

8. נורית LED לציון שיחה נכנסת

כאשר שיחה חדשה נכנסת, נורית ה-LED תהבהב.

9. אפשרות לתלייה על הקיר

ניתן לתלות את הטלפון על הקיר או להניח אותו על השולחן.

פתרון תקלות

התקלה	יש לבדוק	הפתרון
אין צליל	האם חוט החיבור לשפופרת מנותק	חברו אותו היטב או החליפו את החוט
רעשים	האם המעגל החשמלי מנותק או שהחוט רופף האם תיבת החיבורים לחה או חלודה	החליפו את החוט החליפו את תיבת החיבורים
צלצל אחד בלבד ואז ניתוק, אך ניתן לחייג	האם מקום החיבור לח	

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ


שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתומת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהשווק על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה), שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	Touch, יס פלאנט	מתםם ישפרו סנטר, רח' ברוך קטיניקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il