

**Bluedio**

— Amazing Life —

**אוזניות דגם P  
מדריך למשתמש**

**למימוש תנאי האחריות למוצר זה, יש לשמור על  
האריזה המקורית!**

**לפני השימוש במוצר, קראו בעיון את כל המדריך.**

# סקירת האוזניות

נרתיק טעינה

חריץ טעינה

שקע טעינה

נקודת טעינה

מגנטית

נורת חיווי טעינה

חיבור טעינה

לחצן רב שימושי

נורת LED

מיקרופון

## **הוראות הפעלה**

**הפעלה:** לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב שימושי עד להישמע הנחיה או פתחו את נרתיק הטעינה כדי להפעיל את האוזניות.

**כיבוי:** לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב שימושי עד להישמע הנחיה או פתחו את נרתיק הטעינה כדי להפעיל את האוזניות.

### **צימוד האוזניות:**

1. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות, לחצו לחיצה ארוכה בכל אחת מהן על הלחצן הרב שימושי. לאחר שהופעלו הן נכנסות למצב צימוד אוטומטית ומתחברות זו לזו. (במצב צימוד זה של האוזניות, ניתן ללחוץ על כל אחת מהאוזניות לצימוד והן יצמדו למכשיר במהירות).

2. הפעילו את ה-Bluetooth בטלפון וחפשו את השם "**Particle**" ולחצו **התחבר**. אור לבן דולק קבוע.

כאשר 2 האוזניות התחברו האור הלבן מהבהב.

**שימוש באוזנייה אחת:** כל אוזנייה יכולה להתחבר לטלפון אחר וניתן להשתמש בהן בנפרד. לחצו על הלחצן הרב שימושי כדי להפעיל/לכבות את האוזנייה. (כיבוי אוזנייה אחת לא משפיע על האוזנייה השנייה).

**ניתוק צימוד והפעלה מחדש:** אם רק באחת מהאוזניות יש צליל או שאחת מהאוזניות לא התחברה:

1. לחצו לחיצה ארוכה בכל אחת מהן על הלחצן הרב שימושי (אור לבן קבוע יידלק בזמן שהן פועלות). לחצו בכל אחת מהאוזניות 3 פעמים על הלחצן

הרב שימושי. האוזניות יכבו.

2. הכניסו את שתי האוזניות לנרתיק הטעינה, סגרו את המכסה, דבר שמוחק את ההתחברות האחרונה.

3. הפעילו מחדש את האוזניות והפעילו Bluetooth בטלפון.

**שליטה על המוזיקה:** לחצו על הלחצן הרב שימושי כדי להפעיל/להשהות

מוזיקה. לחצו פעמיים על הלחצן באוזנייה הימנית כדי להגביר את עוצמת

השמע. לחצו פעמיים על הלחצן באוזנייה השמאלית כדי להחליש את עוצמת

השמע. לחצו והחזיקו את הלחצן הרב שימושי למשך שנייה אחת באוזנייה

הימנית כדי לעבור לשיר הבא. לחצו והחזיקו את הלחצן הרב שימושי למשך

שנייה אחת באוזנייה השמאלית כדי לעבור לשיר הקודם.

**שליטה על השיחות:** לחצו על הלחצן הרב שימושי כדי לענות לשיחה/לסיים שיחה. לחצו לחיצה ארוכה כדי לדחות שיחה.

**חיוג חוזר למספר אחרון:** לחצו ברציפות 4 פעמים על הלחצן הרב שימושי כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

**עוזר קולי:** לחצו 3 פעמים על הלחצן הרב שימושי, תישמע הנחיה.

**חיישן תנועה:** בזמן השמעת מוזיקה, הסירו את האוזניות והמוסיקה תפסיק לנגן. הניחו את האוזניות בחזרה והמוזיקה תחודש. (החיישן פעיל רק באוזנייה הימנית).

## **הוראות טעינה**

**טעינת אוזניות:** הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. אור ירוק מופיע על נרתיק הטעינה והוא יישאר דולק בעת טעינת האוזניות. האור יכבה כאשר הטעינה הסתיימה.

**טעינת הנרתיק:** בזמן הטעינה האור הירוק יהבהב, ויישאר דולק כאשר הטעינה הסתיימה.

**אור ירוק מהבהב בנרתיק הטעינה:** מציין שיש לטעון את הנרתיק.

## מפרט

גרסת Bluetooth :5.0

תדר שידור: 2.4GHz עד 2.48GHz

פרוטוקולים נתמכים: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

היענות תדרים: 20Hz עד 20KHz

זמן המתנה: 1000 שעות בקירוב

זמן השמעת מוזיקה/שיחה: כ-5-6 שעות

זמן טעינה: כ-1.5 שעות לאוזניות וכ-3 שעות לנרתיק הטעינה

מתח/זרם טעינה: 5 וולט / מעל 500mA

צריכת חשמל: 7mW+7mW



# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	שם פרטי
טלפון	כתובת
פירוט הסובין/דגם	שנת ייצור
מספר סידורי	מקום הרכישה
מספר חשבונית	חותמת וחתימת בית העסק

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה וידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחמת בה בצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחמת בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ולא ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ולא מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ולא הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנחילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. סח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 514849371  
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) סלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
דואר אלקטרוני [info@bconnect.co.il](mailto:info@bconnect.co.il) ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222

**PHILIPS**



**Bluedio**  
—Amazing Life—



**BANG & OLUFSEN**



**UniCam**  
Pictures for life



motorola



רשימת נקודות שירות

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקומקס
באר שבע	Touch, ים פלאנט	מתחם ישפח סנטר, רח' ברך קטינקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יאסנטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסופן תקשורת קרית	המסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	נל אלקטרוניקה	ים 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסט הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	יצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	נחלה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)