



AUC004

## SOUNDFORM™ Rise אוזניות True Wireless



### 1 צימוד ראשוני

**שלב 1:** פתחו את נרתיק הטעינה של האוזניות, האור הלבן באוזניות יתחיל להבהב. האור הכחול יאיר פעם אחת כדי להראות שהאוזניות מוכנות לצימוד.



**שלב 2:** במכשיר הנייד שלכם, הפעילו את Bluetooth כדי להתחיל לחפש התקנים סמוכים.

**הערה:** השלבים בהפעלת ה-Bluetooth עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד שלכם.

**שלב 3:** כאשר המכשיר מגלה את האוזניות שלכם, הוא יציג את הכיתוב SOUNDFORM Rise כהתקן לצימוד. הקישו על שם ההתקן כדי להשלים את הצימוד.

### 2 צימוד ידני

הוציאו את האוזניות מהנרתיק. לחצו והחזיקו את לחצני המגע של האוזניות למשך 3 שניות. כאשר האוזניות מוכנות לצימוד נורית המצב שעל האוזניות תהבהב בלבן וכחול.



### איך להשתמש בלחצני המגע שעל אוזניות SOUNDFORM Rise?



### נוחות לאורך כל היום

האוזניות בטכנולוגיית True Wireless מגיעות עם רפידות לאוזן מסיליקון בשלושה גדלים (S/M/L), ומעניקות לכם נוחות ובידוד רעשים עם התאמה מושלמת לאוזן.

### שמע

לחצן	אוזנייה שמאלית	אוזנייה ימנית
הגברת עוצמת השמע (+)	הקישו פעם אחת	הקישו פעם אחת
החלשת עוצמת השמע (-)	הקישו פעם אחת	הקישו פעמיים
השהיה / המשך השמעה	הקישו פעמיים	הקישו שלוש פעמים
הרצועה הבאה	הקישו שלוש פעמים	הקישו שלוש פעמים

### שיחות

לחצן	אוזנייה שמאלית	אוזנייה ימנית
קבלת / דחיית שיחה	הקישו פעמיים	הקישו פעמיים
דחיית שיחה	החזיקו למשך 2 שניות	החזיקו למשך 2 שניות

### עוזרת וירטואלית

לחצן	אוזנייה שמאלית	אוזנייה ימנית
הפעלת העוזרת הווירטואלית	החזיקו למשך 2 שניות	החזיקו למשך 2 שניות


# SOUNDFORM™ Rise אוזניות True Wireless




## כיצד לטעון את הנרתיק ואת האוזניות

**מארה:** ניתן לטעון את נרתיק הטעינה SOUNDFORM Rise בטעינה אלחוטית בעזרת משטח טעינה סטנדרטי בטכנולוגיית Qi, או תוכלו לחבר כבל לחיבור USB-C בחלקו האחורי.

**אוזניות:** את אוזניות SOUNDFORM Rise ניתן לטעון באמצעות הכנסתן לנרתיק הטעינה. ניתן לטעון אותן ישירות מהסוללה שבנרתיק, וביתן לטעון אותן גם במהלך טעינת הנרתיק.



## כיצד לאתחל את אוזניות SOUNDFORM Rise בטכנולוגיית True Wireless



# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il