

LenovoTM

Lenovo E1 MAX

מדריך למשתמש




תודה שקניתם את שעון היד שלנו עם הביצועים הגבוהים, שנועד להעצים את חוויית הבריאות בחייכם.

תחזוקת המכשיר

זכרו את העצות שלהלן בעת תחזוקת השעון החכם.

- ① נקו את השעון החכם באופן סדיר, במיוחד בצידו הפנימי, ושמרו אותו יבש.
- ② כוונו את מידת הידוק הרצועה כדי להבטיח אוורור הולם לפרק כף ידכם.
- ③ אין להשתמש בחומרי טיפוח לעור בעת השימוש בשעון החכם. הימנעו משימוש בשעון החכם במקרים של אלרגיה או אי נוחות אחרת בעור.

תרשים מראה השעון החכם



לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הצדדי למשך 3 שניות או חברו את כבל הטעינה המגנטי כדי לטעון את השעון החכם.



הורדה וחיבור לאפליקציית השעון החכם

1. הורידו והתקינו את האפליקציה.

סרקו את קוד ה-QR בעזרת הטלפון הנייד כדי להוריד את האפליקציה.

במערכת iOS, חפשו את האפליקציה Lenovo Sports בחנות האפליקציות.

במערכת אנדרואיד, בחרו ב-Google Play כדי להוריד ולהתקין את אפליקציית Da Fit, או לחלופין, סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את האפליקציה.



Lenovo Sports

הערה: הטלפון הנייד שלכם צריך לתמוך במערכת הפעלה אנדרואיד 5.1 או במערכת iOS 8.0 ומעלה, וב- Bluetooth 4.0 ומעלה.

2. צימוד השעון והאפליקציה

- ① לחצו על האפשרות "Add Device" כדי לחבר את השעון החכם לאפליקציה.
- ② מצאו את המכשיר שלכם ברשימת המכשירים.
- ③ במערכת iOS תוצג בקשה לאישור הצימוד. מערכת אנדרואיד תתחבר לשעון באופן אוטומטי.
- ④ החיבור הושלם בהצלחה.

1




2



3



4



הצגת תכונות השעון החכם

מצב הפעלה.

עובר בין מסכי התפריט על המסך. המסכים השונים מוצגים באופן הבא:



5

הסרת מכשיר

עבור מערכת אנדרואיד, ניתן לנתק את המכשיר מהטלפון הנייד שלכם באמצעות לחיצה על "הסרת מכשיר".

עבור מערכת iOS, לאחר הסרת המכשיר, עליכם ללחוץ על הסמל מימין בתוך הגדרות – Bluetooth, ולבחור באפשרות Ignore the device, כמוצג באיור שלהלן:



שאלות נפוצות

1. מדוע השעון החכם מתנתק באופן אוטומטי מה- Bluetooth כאשר

מסך האנדרואיד נכבה?

- נעלו את האפליקציה ברקע. כאשר התהליך ב- Da Fit מסתיים, השעון החכם ינותק מהטלפון הנייד.
- הגדירו הפעלה עצמית של האפליקציה.

3 < פעולה לא מוגבלת ברקע. בטלפון הנייד שבו מותקנת האפליקציה מוגבלת הפעולה ברקע לפי ברירת מחדל. האפליקציה תוגדר באופן ידני, ללא מגבלות.

2. מדוע השעון החכם אינו יכול לקבל הודעות פוש?

- 1 < ודאו שהפעלתם את הודעות הפוש בטלפון הנייד. 2 < ודאו שניתן להציג את ההודעות בצורה רגילה בשורת ההתראות בטלפון הנייד. הודעות הפוש בשעון החכם מועברות באמצעות קריאת ההודעות משורת ההתראות בטלפון הנייד. השעון החכם לא יקבל את ההודעות אם אין הודעה בשורת ההתראות של הטלפון הנייד. (עליכם למצוא את הגדרות ההתראות

בהגדרות הטלפון הנייד, ולהפעיל את מתג ההתראות של **We Chat**,
SMS, **QQ Cal** והטלפון הנייד).
3 < הפעילו את הטלפון הנייד והיכנסו להגדרות. הקלידו שימוש בהתראות
בתיבת החיפוש, ופתחו את **Da Fit**.

3. **מדוע לא ניתן לעשות אמבטיה חמה עם השעון החכם?**
תשובה: מי האמבט הם בטמפרטורה גבוהה למדי, והם יוצרים הרבה אדים
בעלי רדיוס מולקולרי קטן שיכולים לחדור בקלות לשעון החכם. כאשר
הטמפרטורה יורדת, האדים הופכים לנוזל והוא עלול לגרום לקצר בשעון
החכם ולהזיק למגעים ולשעון.

אזהרה:

היוועצו ברופא לפני שתבצעו פעילות גופנית חדשה. השעון החכם לא
ישמש למטרות רפואיות למרות שהוא יכול לנטר את הדופק באופן דינאמי
בזמן אמת.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 סלפון _____ כתובת _____
 פירוט הסובי/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

הערה: זו תעודת אחריות לתקופת של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיזם הגעת המוצר למעבדת החברה, למקלף שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ודרוש, ללא תמורה. במידה ונדרשו החלפת חלקים למטרות התקן, ישמש שיטת בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיזם הרכישה, ותקפה אך ורק בנרתיק חשבונית הקנייה מסומנת שהוסמך על ידם כמסמך מוציא.

בהיעדר נקודת שירות במרוחק של עד 15 ק"מ מהמחנה בה בוצעה הרכישה, ראשי הערוך להביא את המוצר לתיקן בחסות בה נוטש המוצר והתיקן במקרה כסופר יבצע תוך שבועיים ממעד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקן ולא התחלפה במוצר, יימסר לנרתיק אישור בכספת שתמסרם בו מותג התיקן ולא מותג ההחלפה. אם היה נשאר לדרוש תמורה בעד התיקן, במידה והתקלה במוצר נותרת כממצאה אחת מהסיבות שלהלן: שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חק ענברם כממצאה מודילה מוללת בתוך המסנר, זיהומם בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר ענברם לאחזקת זרק או חלמת של הערוך (לדוגמה: חק ענברם כממצאה מודילה מוללת בתוך המסנר, זיהומם בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר ענברם לאחזקת זרק או למוצר), במקרה של תקן שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לתק מעמדתנו. כח עלון שהתרחש במוצר מאחר ממעד מסירת המוצר לתיקן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו אמת עקרון (ביל"ו סנטר) סלפון 08-9418222 מקום: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר: www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות וממכיה טכנית: 08-9403300, נקודת שירות ומעבדה מרכזית: 08-9418222



רשימת נקודות שירות

עיר	שם בית העסק	כתובת	סלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קריקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת אינסוף
באר שבע	אי אר סלואר	מתחם ביג, חיל הנסה 1	08-6990184	תחנת אינסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בולפור 96 פנת יוספטל	03-5515960	תחנת אינסוף
חדרה	אוספון חדרה	נה"צ 34 מתחם מינס	04-9862222	תחנת אינסוף
חפה	אוספון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת אינסוף
חפה	גל אלקטרוניקה	יפן 43	04-8519072	תחנת אינסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת אינסוף
יבנה	Touch	מתחם קרס, המישאל 22	08-9954068	תחנת אינסוף
ירושלים	אילפון	כ"ה 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת אינסוף
ספר סבא	רדיו אלקטריק	רובנס 72	09-7713586	תחנת אינסוף
נהריה	י.ג. תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת אינסוף
פתח תקוה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת אינסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת אינסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת אינסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאמנר 2	09-7724372	תחנת אינסוף
תל אביב	360	קניון צפנת G, מינס אלפי 10	03-9202399	תחנת אינסוף

* רשימת נקודות שירות מועדמת רק למצב כסופר: www.bconnect.co.il