

**BLAUPUNKT**

**BP 3100**

מדריך למשתמש

אוזניות קשת USB



*Enjoy it.*

תודה שבחרתם במוצר שלנו, קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש במוצר.

## תיאור המוצר

אוזניות on-ear לעבודה עם קשת נמתחת זרוע מיקרופון מסתובבת. נוחות לבישה, מתאימות למרבית הטלפונים הניידים, המחשבים הניידים והמחשבים הנייחים. האוזניות מאפשרות השמעת מוזיקה ושיחות באיכות גבוהה.



- 6 לחץ הגברת עוצמת השמע
- 7 לחץ החלשת עוצמת השמע
- 8 לחץ השתקת מיקרופון
- 9 כניסת שמע 3.5 מ"מ

- 1 קשת מתכווננת
- 2 רפידות רכות
- 3 זרוע מיקרופון מסתובבת
- 4 חיבור שמע 3.5 מ"מ
- 5 לחץ השתקת שמע

## מפרט טכני

עכבה (impedance):  $32\Omega$

קוטר המיקרופון: 30 מ"מ

רגישות האוזניות:  $95\pm 3\text{dB}$

רגישות המיקרופון:  $-42\pm 3\text{dB}$




מתח בעבודה: 5V


תדר פעיל: 20Hz-20KHz

אורך כבל בקרת עוצמת שמע: 2.9 מטרים


## שימוש והפעלה

### 1. תיאור לחצני הפונקציות

מס'	איור	שם	פונקציה
1		לחצן השתקת שמע	כאשר השמע פועל, לחצו פעם אחת כדי להשתיקו; לחצו שוב כדי להחזיר את השמע לרמה הקודמת.
2		לחצן "+"	לחצו פעם אחת כדי להגביר את עוצמת השמע בשתי רמות; לחצו לחיצה ארוכה כדי להגביר את עוצמת השמע עד לשחרור הלחיצה או עד לרמה המרבית.
3		לחצן "-"	לחצו פעם אחת כדי להחליש את עוצמת השמע בשתי רמות; לחצו לחיצה ארוכה כדי להחליש את עוצמת השמע עד לשחרור הלחיצה או עד לרמה המינימלית.

פונקציה	שם	איור	מס'
במהלך שיחה, לחצו פעם אחת כדי להשתיק את המיקרופון, והאור האדום יאיר באופן רציף; לחצו שוב על הלחצן כדי להחזיר את השמע מהמיקרופון, האור האדום יכבה והאור הכחול יאיר באופן רציף.	לחצן השתקת מיקרופון		4

## 2. הוראות חיבור




**הערה:** השתמשו בכבל המתאם אם ברצונכם לחבר את האוזניות למחשבים או למכשירי PS4.


## 3. הגדרת האוזניות

### 3.1 מערכת Windows


1. פתחו את עמוד ההגדרות (Settings) במחשב.




## 2. חפשו את האפשרות "שמע" (Audio) בתיבת החיפוש, ובחרו באפשרות "הגדרות צליל" (Sound Settings) מרשימת החיפוש.



## 3. בעמוד "הגדרות צליל", בחרו באפשרות USB Headset BP-3100 מתוך רשימת היציאות (output) והכניסות (input), ולאחר מכן תוכלו להשתמש באוזניות להשמעת מוזיקה ולשיחות באיכות גבוהה.






## 3.2 מערכת iOS


1. פתחו את הגדרות

מערכת  
(System Preferences)  
במחשב.

2. בחרו באפשרות "צליל" (Sound) בעמוד ההגדרות.



3. בחרו ב- USB Headset BP-3100 בלשוניות כניסת שמע (input) ויציאת שמע (output), ולאחר מכן תוכלו להשתמש באוזניות להשמעת מוזיקה ולשיחות באיכות גבוהה.



## הנחיות בטיחות

1. יש להשתמש באביזרים המקוריים הכלולים באריזת המוצר, אחרת ביצועיו עלולים להיות ירודים, עלול להיגרם נזק או קצר באוזניות, ואלה אינם כלולים באחריות.
2. אין לפרק את המוצר לבד. אם ייגרם נזק למוצר הוא אינו כלול באחריות.
3. אין להשתמש במוצר בסביבה מאובקת.
4. יש להשתמש רק במטלית נקייה, רכה ויבשה כדי לנקות את המוצר.
5. יש להעמיד את המוצר על מעמד לאוזניות או לשמור אותו באריזתו המקורית כאשר לא משתמשים בו כדי למנוע נזקים.
6. אין לשים את המוצר במקומות בהם שוררת טמפרטורה קיצונית, אחרת ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בו. טמפרטורת ההפעלה הרגילה של המוצר היא  $-10^{\circ}\text{C}$ - $60^{\circ}\text{C}$ .

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנדלית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילון סנטר	מרכז בילון IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אנופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אנופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירת 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזונר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף