

● BLAUPUNKT




SMART600

מדריך למשתמש

Enjoy it.

חיבור Bluetooth




שלב 1 הפעלה

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הראשי והמשני 0 למשך 2 שניות, תשמעו צפצוף להפעלה. לאחר מכן הרמקולים יחוברו באופן אוטומטי בצפצוף והנורית של הלחצן המשני תאיר באור כחול. נורית הלחצן הראשי תהבהב.


שלב 2 בחירת ההתקן

אתרו את ההתקן
Smart600 ברשימת
ה-Bluetooth שלכם
ובחרו בו.




שלב 3 צימוד מוצלח

נורית ה-LED בשני
הרמקולים תאיר באור
כחול לאחר שה-
Bluetooth מצומד
ויישמע צפצוף. תוכלו
להשמיע מוזיקה בעת.



חיבור TWS




TWS

ראשי ומשני

הוראות הפעלה

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הראשי והמשני 0 למשך 2 שניות כדי להפעיל. לאחר מכן הרמקולים יהיו מחוברים באופן אוטומטי ויישמע צפצוף. הנורית של הרמקול המשני תאיר בכחול. הנורית של הרמקול הראשי תהבהב. (כבו את ה-Bluetooth במכשיר שלכם לפני צימוד TWS).

הפעלה בסיסית



① לחצן הפעלה / לחצן רב-שימושי

- לחצו לחיצה ארוכה על ① למשך 2 שניות כדי להפעיל/לכבות את המכשיר
- לחצו לחיצה קצרה על ① כדי להפעיל/להשהות את הפעלת המוזיקה במהלך השמעת מוזיקה
- לחצו לחיצה קצרה על ① על הרמקול הראשי כדי לענות/לנתק שיחה נכנסת
- לחצו שתי לחיצות קצרות על ① על הרמקול הראשי כדי לדחות שיחה
- לחצו שתי לחיצות קצרות על ① כדי לנתק את ה-Bluetooth
- לחצו שלוש לחיצות קצרות על ① כדי לנתק את ה-TWS


③ ② לחצן עוצמת שמע

- לחצו לחיצה קצרה על ② כדי להגביר את עוצמת השמע / לחצו לחיצה ארוכה על ② כדי לעבור לשיר הבא
- לחצו לחיצה קצרה על ③ כדי להחליש את עוצמת השמע/ לחצו לחיצה ארוכה על ② כדי לעבור לשיר הקודם
- לחצו לחיצה קצרה על ② ו-③ בו זמנית כדי להפעיל/ לכבות את ההבהוב של הנורה הלבנה במהלך השמעת מוזיקה

הערה: תוכלו לשלוט בשני הרמקולים בו זמנית לאחר הצימוד.

אם אינכם מסוגלים לחבר שני רמקולים בהצלחה, לחצו לחיצה ארוכה על ② ו-③ בו זמנית על כל רמקול למשך 3 שניות כדי לחבר אותם במהירות.

הוראות ממשק



נורית	תיאור
מהבהבת כחול	צימוד Bluetooth, מחוץ לטווח Bluetooth
מאירה כחול	חיבור Bluetooth מוצלח
מאירה אדום	טעינה
מהבהבת אדום	מתח נמוך בסוללה
מהבהבת לבן	משמיע מוזיקה
נורית כבויה	הרמקול טעון במלואו, כבוי

מפרט טכני

Smart600	שם המוצר
5.0	גרסת Bluetooth
1500mAh x 2	מתח מרבי בסוללה
כ-12—14 שעות (50% עוצמת שמע)	זמן השמעה
כ-2—3 שעות	זמן טעינה
10W x 2	יחידת רמקולים
5V===0.8A	זרם לטעינה
206.5 x 78.5 x 78 מ"מ	גודל המוצר
860 גרם	משקל המוצר

RoHS CE FCC  

שאלות נפוצות

שאלה: באיזה סוג מטען יש להשתמש עבור הרמקול?
תשובה: ניתן להשתמש בכל מטעני ה-USB הנפוצים. אנו ממליצים להשתמש במטען 5V/2A או במטען מעל 2A.

שאלה: מה לעשות אם יש רעש או הפסקות במהלך השמעת המוזיקה?

תשובה: ניתן להשתמש ברמקול בצורה רגילה בטווח של 10 מטרים בסביבה ללא הפרעות. במקרה של שימוש במרחק שעולה על 10 מטרים או במרחב הכולל הפרעות, ייתכנו רעשים או הפרעות בשמע.

שאלה: מדוע הרמקול נכבה באופן אוטומטי לאחר ההפעלה ולאחר היעדר חיבור Bluetooth?

תשובה: כאשר אין חיבור ל-Bluetooth בתוך 10 דקות, הרמקול יכבה באופן אוטומטי כדי להפחית בצריכת המתח.

שאלה: מדוע הרמקול אינו מצליח להתחבר לטלפון נייד שכבר חובר אליו בעבר?

תשובה: ראשית, הסירו את שמו של הרמקול מרשימת המכשירים המוצמדים; לאחר מכן התחילו בחיבור מחדש.

שאלה: לא ניתן להפעיל את הרמקול במצב רגיל.

תשובה: חברו את המטען ונסו שוב לאחר כמה דקות או לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 10–30 שניות כדי לאתחל את הרמקול.

הערות:

- קראו את המדריך בעיון לפני השימוש ושמרו עליו לשימוש בעתיד.
- לפני השימוש הראשון, טענו את הרמקול.
- השתמשו במתאם מתאים שעבר את בדיקות הבטיחות.
- אם אינכם משתמשים במוצר לפרק זמן ארוך, טענו אותו לפחות פעם בחודש כדי לשמור על רמת הביצועים שלו.
- אל תשתמשו במוצר זה בסביבה קרה או חמה במיוחד, לדוגמה בטמפרטורות שמעבר לטווח של 5°C — 35°C . אם אתם משתמשים במוצר בטמפרטורות שמעבר לטווח זה, הוא עשוי לעצור את פעולתו באופן אוטומטי כדי להגן על המעגלים הפנימיים.
- כאשר תטענו את הרמקול בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה, המוצר עשוי להפסיק את הטעינה באופן אוטומטי כדי להגן על הסוללה. במקרה כזה, נורית הטעינה מהבהבת במהירות כדי להורות על כך שהטמפרטורה בסביבת הטעינה או הטמפרטורה הפנימית של המוצר גבוהה מדי.
- טמפרטורת אחסון: 5°C עד 35°C לחות 70% (מומלץ לאחסן בטמפרטורה של $5\pm 25^{\circ}\text{C}$).

הוראות בטיחות חשובות:

- אל תפרקו ואל תתקנו את הרמקול בעצמכם, מחשש לנזק למוצר או לפגיעה אישית.
- אל תשתמשו ברמקול בסביבה מאובקת, לחה, יבשה או בעלת טמפרטורה גבוהה.
- אל תניחו את המוצר בקרבת מקור חום, או באור שמש ישיר, בסביבה מאובקת, או בסביבה שבה יש רעידות ממכשירים שונים.
- כדי להפחית מסכנת השריפה, אל תכסו את הרמקול במהלך השימוש בנייר עיתון, מפה, וילון וכו'.
- אם המוצר עמיד למים, אל תעברו על טווח הפרמטר הנומינלי בעת השימוש בו.
- כאשר כבל המתח או התקע של המוצר ניזוקו, אם נזל חוזר למוצר או עצמים נופלים לתוך ההתקן, או אם המוצר אינו מסוגל לפעול כראוי, יש לשלוח את המוצר לתיקון.
- כאשר המוצר טעון במלואו, אל תחברו אותו למטען לטעינה נוספת.
- הטמפרטורה המרבית בסביבה לא תעבור על 40°C .

הרמקול תומך בטלפונים ניידים / טאבלטים / מחשבים וכו'. ההסברים במדריך למשתמש מדגימים חיבור לטלפון נייד.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/לדגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____

מספר חשבונות _____ חותמת וחותמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ויידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסבר על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אם נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקרר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זרזן או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניילת סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); שימוש של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.נ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו נוסר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו נוסר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז נמחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיטס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרמו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כ"ח 2, מרכז כלל		02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אריות 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף