



# IQbuds<sup>2</sup> MAX

מדריך להפעלה מהירה


בקופסה:




כבל טעינה USB




מגש לרפידות אוזניים



נרתיק נשיאה



נרתיק טעינה



אוזניות IQbuds<sup>2</sup>

לכניסה למדריך האפליקציה, סרקו את הקוד המופיע כאן:




## טעינת האוזניות והנרתיק

נרתיק הטעינה שלכם נושא וטוען את אוזניות ה-IQbuds שלכם. הנרתיק שלכם מעניק לכם נוחות של טעינת ה-IQbuds כאשר אתם מסתובבים. תוכלו לטעון את הנרתיק באמצעות כבל ה-USB כאשר הוא מחובר למקור מתח (מטען קיר, מחשב וכו'). בנרתיק יש נורות המורות על המצבים השונים, ראו להלן:

### נורות קדמיות (אוזניות נטענות)

### נורות צדדיות (נרתיק נטען)



\* שימו לב שהנורות יידלקו כאשר הנרתיק נפתח או נסגר. הנורות יכבו כעבור כמה שניות כדי לחסוך בסוללה.

\* האוזניות צריכות להיות בתוך הנרתיק כדי שהנורות הקדמיות יאירו.

## מהי משמעות הנורות?

נורות קדמיות (טעינת IQbuds)	נורות צדדיות (טעינת נרתיק)	נורות צדדיות (טעינת נרתיק) (מחובר לכבל USB)
● ה-IQbuds טעונות	● בנרתיק הטעינה יותר מטעינה מלאה אחת של האוזניות שלכם	● הנרתיק טעון
● ה-IQbuds נטענות	● בנרתיק הטעינה פחות מטעינה מלאה אחת של האוזניות שלכם	● הנרתיק נטען

## חיי סוללה

עד 5 שעות של הזרמת מדיה (מוזיקה ווידאו)

עד 8 שעות של שמיעה (world volume, זיהוי אוזן וכו')

\* חיי הסוללה עלולים להיות קצרים יותר אם תשתמשו בתכונות שמיעה ובהזרמת מדיה בזמן.

## התאמת ה-IQbuds לאוזן

### הכנסת ה-IQbuds

בדקו את כיוון האוזניות ואתרו עליהן את סימוני אוזן ימין ואוזן שמאל כדי לוודא שתכניסו את האוזניות לאוזניים הנכונות. ודאו שרפידת האוזן נמצאת בתחתית האוזנייה לפני שתכניסו לאוזן.



### הכניסו את האוזנייה כמו אטם אוזניים

לבאס איכותי ולהפחתת רעשי הסביבה האוזניות צריכות ליצור אטימה מושלמת. הכניסו את האוזניות לאוזניכם כאילו היו אטמי אוזניים.




### התנסו ברפידות אוזן שונות

בחרו את הרפידה בגודל המרבי המתאים לאוזניכם בצורה נוחה ויוצר את האטימה הטובה ביותר. רפידות האוזן אמורות לרדת מהאוזניות בקלות, החזיקו את קצה הסיליקון או הספוג ומשכו כדי להסירו.



## הגדרת אפליקציה וצימוד

הורידו את אפליקצית IQbuds כדי להתחיל בתהליך ההגדרה.



IQbuds



Q Nuheara

כל הוראות ההגדרה יוצגו באפליקציה.

## תכונת TAP TOUCH

המשטחים הירוקים המודגשים הם חיישני המגע. תוכלו לשלוט במחוות שונות בעזרת חיישני המגע.



## צימוד

כדי להפעיל את מצב הצימוד, החזיקו את שני חיישני ההקשה למשך כ-5 שניות. המתינו עד שתשמעו את ההודעה 'מבצע צימוד' (Pairing).

כך תאפשרו לטלפון שלכם לגלות את האוזניות שלכם בהגדרות ה-bluetooth ובאפליקציה.




# Bluetooth

## מערכת iOS (אפל)


אחרי מסך הצימוד תוכלו לראות אפשרויות שונות בהתאם לגרסת התוכנה שהטלפון שלכם מפעיל.

אייפונים עליהם מותקנת iOS 13 ומעלה יאפשרו לכם לצמד באפליקציה. תוצג הודעה המבקשת מכם לצמד את האוזניות, למשל:



הקישו על 'Pair' (צמד) כדי להמשיך את הצימוד ולהשלים את ההליך בעזרת האפליקציה. אם האייפון שלכם פועל במערכת הפעלה בגרסה נמוכה יותר מ- iOS 13, תתבקשו לצאת מהאפליקציה, לעבור להגדרות Bluetooth ולחבר את ה-IQbuds שלכם משם, ראו להלן:


היכנסו להגדרות bluetooth וודאו שה-bluetooth פועל. מצאו את השם המתאים (XXX מייצג קוד ייחודי). לאחר שהאוזניות מחוברות, חזרו לאפליקציה כדי להשלים את התהליך. כאשר תחזרו לאפליקציה, תוצג לכם הודעת הצימוד של ה-bluetooth, ועליכם להקיש pair (צמד).



אם אינכם בטוחים מה גרסת מערכת ההפעלה של הטלפון שלכם, היכנסו להגדרות: (Settings) < כללי (General) < אודות (About).

בתוך ההגדרות האלה יש פריט שנקרא "גרסת תוכנה" (Software Version) ומספר גרסת התוכנה מוצג לצידו.

אחרי מסך הצימוד תיראו הודעה המבקשת מכם להתחבר, כמו זאת.



IQbuds2MAX\_XXX לכל אוזניות ה-IQbuds יש מספר קוד ייחודי בעל שלוש אותיות/ספרות.

הקישו על Connect (התחבר) ותוכלו להמשיך באפליקציה כדי להשלים את התהליך. אם לא הפעלתם בצורה נכונה את הצימוד, ייתכן שתחזרו למסך הצימוד. במקרה כזה נסו לבצע שוב את פעולת הצימוד והמתינו לחיווי 'מבצע צימוד' (Pairing). לאחר מכן יוצג המסך שלהלן:

היכנסו להגדרות ה-Bluetooth וודאו שה-Bluetooth פועל. מצאו את השם המתאים משמאל (XXX מייצג קוד ייחודי). לאחר שהאוזניות מחוברות, חזרו לאפליקציה כדי להשלים את התהליך.



יוצג לכם מסך חיבור ותוכלו להמשיך לעבוד באפליקציה.

## בקרי TAP TOUCH



שימו לב שהגדרות להלן הן הגדרות ברירת מחדל. תוכלו להתאים אותן להעדפותיכם בעזרת מסך TAP TOUCH באפליקציה.  
 כך תוכלו לבחור תכונות שונות להקצות למחוות מגע שונות כדי להתאים את האופן שבו אתם שולטים ב-IQbuds להעדפותיכם.

\* תכונות השיחה אינן ניתנות לשינוי.

<input type="radio"/> <b>הקשה בשמאל</b>	<input type="radio"/> <b>הקשה בימין</b>
הפעלה / השהיה  <b>תכונות טלפון:</b> מענה לשיחה השתקת שיחה פועלת / כבויה	World פועל / כבוי
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <b>הקשה כפולה בשמאל</b>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <b>הקשה כפולה בימין</b>
הפעלת SIRI	הפעלת SIRI
<input type="checkbox"/> <b>הקשה ארוכה בשמאל</b>	<input type="checkbox"/> <b>הקשה ארוכה בימין</b>
ללא  <b>תכונות טלפון:</b> דחייה / ניתוק שיחה	שינוי מיקום

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"א IN אומת עקרון (ביל"א סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר il.bconnect.com  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטיבאק 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וציליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלבני 104	03-5605534	תחנת איסוף