

TALK USB

מיקרופון

לפרטים נוספים פנו לאתר jlabaudio.com


צרו קשר

היכנסו לאתר jlabaudio.com/contact

הגדרה


1

חברו את ה-USB-C למיקרופון Talk



חברו לכניסת ה-USB במחשב ה-PC או ה-Mac שלכם

2 היכנסו להגדרות ה-PC או ה-Mac כדי לוודא שהוקם חיבור.



2

הגדרת TALK עם PC / MAC

3



הגדרת TALK עם PC (Windows 7, 8 או 10)

1. בתפריט התחל, בחרו בלוח הבקרה (Control Panel).
2. בלוח הבקרה בחרו בסמל שמע (Sound).
3. בחרו בלשונית ההקלטה (Recording) ובחרו JLab Talk.
4. בחרו בלשונית ההשמעה (Playback) ובחרו JLab Talk.

הגדרת TALK עם MAC (MacOS 10.10 או חדשה יותר)


1. פתחו את העדפות המערכת (System Preferences) ובחרו בסמל השמע (Sound).
2. היכנסו ללשונית קלט (Input) ובחרו JLab Talk.
3. היכנסו ללשונית פלט (Output) ובחרו JLab Talk.
4. ממסך זה, הגדירו את עוצמת השמע לרמה הרצויה.

לחצנים



CARDIOID

קרדיואיד - הקלטה מלפנים



OMNI

מרובה - הקלטת כל הסביבה



STEREO

סטריאו - הקלטת ערוץ שמאלי וימני



BIDIRECTIONAL

דו כיווני - הקלטת ערוץ קדמי ואחורי

בשימוש



- מיקרופון Talk פועל כמעט עם כל תוכנות ההקלטה המותקנות ב- macOS, Windows או Linux. קראו בהגדרות התוכנה שלכם וכוון בהתאם.
- לא נדרשות תוכנות נוספות עבור ה-Talk. חברו את המיקרופון והגדירו את הגדרות ההתקן.
- ה-Talk לא יפעל עם מארז סוללת גיבוי. הוא יפעל רק בעזרת כניסת USB-A עם מערכת ההפעלה.

שפרו את החוויה שלכם עם אפליקציית האודיו JLAB

JLab Audio + Burn-in Tool

