

Epic Keyboard US

אנו שמחים שבחרתם במוצר של JLab!
אנו מתגאים במוצרינו ועומדים מאחוריהם.

לפרטים נוספים פנו לאתר jlab.com


צרו קשר

תוכלו ליצור איתנו קשר בדוא"ל info@bconnect.co.il או היכנסו לאתר jlab.com/contact.

2 חיבור באמצעות Bluetooth


לצימוד Bluetooth לחצו והחזיקו **1** או **2**.
הנורית מהבהבת במצב צימוד.

לחצו והחזיקו את לחצן **CONNECT**.
בחרו **JLab Epic Keys** בהגדרות ההתקן.



1 חיבור באמצעות דונגל

חברו את דונגל ה-**USB 2.4G** והפעילו את המקלדת (Epic Keyboard US תתחבר באופן אוטומטי)
אם החיבור לא הצליח, לחצו והחזיקו את 2.4 עד שהלחצן יבהב במהירות. נתקו וחברו מחדש את הדונגל למחשב.




יש לכם עכבר JLab Epic או JBuds?
סרקו את קוד ה-QR כדי ללמוד כיצד להתאים לשני המכשירים רק דונגל אחד.

3 מקשים

סוללה (יורק) 100-20%
פחות מ-20% (אדום)

שקע USB-C לטעינה



:Fn + F1-F12
מקשי קיצור (ראו במקשי הקיצור)

מקשי קיצור

חוגת מדיה:

הגברה/החלשה של עוצמת השמע: סיבוב גנינה/השהיה: לחיצה בודדת
מעבר לרצועה הבאה: לחיצה כפולה
מעבר לרצועה הקודמת: לחצו והחזיקו

:Fn + Esc
נעילה/שחרור של מקש Fn



:Fn + Q / W / E

החלפת חיבורים: לחיצה מהירה
מצב צימוד: לחצו והחזיקו

מעבר לפריסת מקלדת עבור Mac / אנדרואיד / Windows

מקשי קיצור

פתיחת צילום
הגדרות אפליקציה מסך



התאמה אישית של מקשים



התאימו את המקשים באמצעות דונגל

USB + האפליקציה JLab Work:

JLab.com/software

אנדרואיד	PC	Mac	Fn+
נעילת מקש Fn	נעילת מקש Fn	נעילת מקש Fn	Esc
הורדת בהירות	הורדת בהירות	הורדת בהירות	F1
הוספת בהירות	הוספת בהירות	הוספת בהירות	F2
לא קיים	בקרת משימות	בקרת משימות	F3
לא קיים	מרכז התראות	הצגת אפליקציות	F4
חיפוש	חיפוש	חיפוש	F5
החלשת תאורה אחורית	החלשת תאורה אחורית	החלשת תאורה אחורית	F6
הגברת תאורה אחורית	הגברת תאורה אחורית	הגברת תאורה אחורית	F7
מעבר לרצועה קודמת	מעבר לרצועה קודמת	מעבר לרצועה קודמת	F8
מעבר לרצועה הבאה	מעבר לרצועה הבאה	מעבר לרצועה הבאה	F9
השתקה	השתקה	השתקה	F10
לא קיים	צילום מסך	צילום מסך	F11
לא קיים	מחשבון	לא קיים	F12

רכישת מוצרים | התראות מוצרים | הגדירו את האוזניות שלכם

JLab Store + Burn-in Tool



תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);


זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כי"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il