

 **mondo**
אוזניות OVER-EAR

by
defunc

מונזו הוא תאגיד המשלב טכנולוגיות שמע שוודיות עם מוזיקה, שמע ותרבות הפופ.
יש לכם ביד את Mondo V.01



מתוך התווה נולד זן חדש של אמנים

תודה שרכשתם אוזניות מסוג Mondo Over-ear – מתאימות לצרכים ולהעדפות האישיות שלכם. האוזניות כוללות דרייברים כפולים לשמע ברור ומגוון, אנו מקווים שהן ישפרו את חייכם האלחוטיים.

המילה Bluetooth והלוגוים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

Out of chaos
was born
a new breed
of artists



אוזניות MONDO OVER-EAR

להוסיף להתחיל ליהנות ממוזיקה? אנחנו שומעים אתכם! התחילו בקריאת המדריך ותוך זמן קצר תוכלו ליהנות מהמוזיקה שלכם.

בתוך האריזה

- אוזניות MONDO
- כבל טעינה USB-C
- כבל שמע 3.5 מ"מ

שימו לב!

עוצמת השמע משפיעה על תפוקת הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תאריכו את משך חיי הסוללה.

מפרט טכני

- גרסת Bluetooth: 5.2
- מטען USB-C
- סוללה: 620 mAh
- דרייברים כפולים: 40 מ"מ ו-10 מ"מ
- מיקרופונים כפולים
- זמן סוללה: 40 שעות
- זמן דיבור: 40 שעות (פונקציונליות ENC בשני המיקרופונים)
- זמן האזנה למוזיקה: 40 שעות
- זמן המתנה: 430 שעות
- זמן טעינה: שעתיים
- רגישות: 102dB SPL, ב-1 kHz, 1mW
- טווח תדרים: 20Hz-20kHz
- קודק: aptX HD

מתחילים

1. הורידו את אפליקציית Mondo by Defunc מחנות האפליקציות שלכם (App Store או Google Play). הוסיפו את המכשיר שלכם ובחרו בהגדרות האקולייזר בעזרת ההגדרות המוקדמות או יצירת הגדרות אישיות משלכם. תוכלו להשתמש באוזניות Mondo ללא אפליקציית Mondo by Defunc וליהנות מהמוצרים שלנו בהגדרות ברירת המחדל המתאימות לכל סוגי המוזיקה.

2. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת המארז והאוזניות עד ש-4 נורות לבנות מאירות על האוזניות.
3. לחצו על לחצן הבקרה למשך 5 שניות כדי לצמד את האוזניות למכשיר שלכם.
4. כאשר נורית לבנה מהבהבת לסירוגין באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
5. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-Mondo Over-Ear ברשימת המכשירים לצימוד כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.
6. כאשר האור הלבן נדלק, האוזניות מצומדות.
7. האוזניות יצמדו באופן אוטומטי עם המכשיר הקודם אליו צומדו בלחיצה של 5 שניות על לחצן הבקרה.
8. השתמשו תמיד בכבל הטעינה USB-C כדי לטעון את האוזניות, אך גם שימו לב שתוכלו להשתמש בכבל השמע 3.5 מ"מ להאזנה אפילו כאשר האוזניות אינן מחוברות ל-Bluetooth.

הפעלה

לחצו על לחצן הבקרה שעל האוזניות למשך 5 שניות עד שתשמעו את צליל ההפעלה או עד שהאור הלבן נדלק.

כיבוי

לחצו על לחצן הבקרה שעל האוזניות למשך 3 שניות עד שתשמעו את צליל הכיבוי או עד שהאור הלבן כבה. כיבוי אוטומטי מתרחש לאחר 5-6 דקות ללא חיבור למכשיר.

אפליקציית Mondo by Defunc

ראשית ודאו שהשלמתם את חיבור ה-Bluetooth בסעיף "מתחילים".

1. פתחו את אפליקציית Mondo by Defunc והקישו על Add Device (הוספת מכשיר) או על סימן הפלוס בפינה הימנית העליונה.
2. ודאו שהאוזניות פועלות ושאתם יכולים לראות את מוצר Mondo שלכם.
3. אם המכשיר אינו מוצג באופן אוטומטי, הקישו על AUTO SCAN (סריקה אוטומטית) והוסיפו את אוזניות Mondo משם.

4. הקישו על Done (סיום) בפינה הימנית העליונה. כעת תוכלו להשתמש באפליקציה ובתכונות שלה, לדוגמה האקולייזר, מקשים מותאמים אישית, ספירה לאחור, חיפוש וכו'.

תכונות בקרה

הפעלה: לחצו על לחצן הבקרה למשך 5 שניות עד שתשמעו את צליל הכיבוי או עד שהאור הלבן יידלק.

כיבוי: לחצו על לחצן הבקרה למשך 3 שניות עד שתשמעו את צליל הכיבוי או עד שהאור הלבן כבה. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5-6 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

נגינה/השהיה: לחצו לחיצה מהירה על לחצן הבקרה.

הרצועה הבאה: סובבו את לחצן הבקרה עם כיוון השעון.

הרצועה הקודמת: סובבו את לחצן הבקרה נגד כיוון השעון.

הגברת עוצמת השמע: לחצו על לחצן השמע כלפי מעלה.

החלשת עוצמת השמע: לחצו על לחצן השמע כלפי מטה.

חיבור מכשיר נוסף: לחצו על לחצן הגברת עוצמת השמע למשך 5 שניות כדי להיכנס למצב צימוד. לאחר מכן חברו מכשיר נוסף.

מענה/ניתוק שיחה: לחצו שתי לחיצות מהירות על לחצן הבקרה.

דחיית שיחה: החזיקו את לחצן הבקרה למשך 2 שניות.

עזרת קולית: לחצו שלוש פעמים על לחצן הבקרה כדי להפעיל את העוזרת הקולית.

שחזור הגדרות ברירת מחדל: לחצו על לחצן הגברת עוצמת השמע ובאותו זמן החזיקו את לחצן התכונות למשך 5 שניות.

טעינת האוזניות

חברו את כבל הטעינה USB-C לשקע הטעינה באוזניות. חברו את הקצה השני של הכבל למקור מתח.

נורות על האוזניות במהלך הטעינה

טעינה: אור לבן מהבהב. המוצר טעון במלואו כאשר האור הלבן מאיר באור יציב.

אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-45°C.
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקה אך ורק בציורן חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

במידה נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

| עיר | שם בית העסק | כתובת | טלפון | הערות |
|-------------|----------------------|---|------------|---------------------|
| בילו סנטר | מרכז בילו IN | קומת קרקע צמוד ל-KSP | 08-9418222 | מעבדה ראשית ביקונקט |
| אשדוד | המרכז לתיקוני חשמל | המסחר 60 (מרכז מסחרי א) | 08-8533976 | תחנת איסוף |
| באר שבע | פיקסל - PixCell | קטינקא 2, קניון יס פלאנט | 08-8555560 | תחנת איסוף |
| בת ים | רדיו אלקטריק | בלפור 96 פינת יוספטל | 03-5515960 | תחנת איסוף |
| חדרה | אוטופון חדרה | צה"ל 34 מתחם מיקס | 04-9862222 | תחנת איסוף |
| חיפה | אוטופון תקשורת קריות | ההסתדרות 271 | 04-8227228 | תחנת איסוף |
| חיפה | גל אלקטרוניקה | יפו 43 | 04-8516072 | תחנת איסוף |
| טבריה | אלקטרון | הפרחים 9 | 04-6723091 | תחנת איסוף |
| יבנה | Touch | מתחם קרסו, הנחשול 22 | 08-9954088 | תחנת איסוף |
| ירושלים | כלל תקשורת | כי"ח 2, מרכז כלל | 02-6244110 | תחנת איסוף |
| כפר סבא | רדיו אלקטריק | ויצמן 72 | 09-7713586 | תחנת איסוף |
| נהריה | י.ש תקשורת | קניון נהריה, אירית 2 | 04-9001049 | תחנת איסוף |
| עפולה | סגנון וצילי | שד' ארלוזורוב 20 | 04-6527776 | תחנת איסוף |
| פתח תקווה | רדיו אלקטריק | חובבי ציון 16 | 03-7261883 | תחנת איסוף |
| קרית שמונה | OMC | המכבים 6 | 04-6997273 | תחנת איסוף |
| ראשון לציון | רדיו אלקטריק | גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית | 03-9619335 | תחנת איסוף |
| רעננה | סימפון סולר | קלאוזנר 2 | 09-7724372 | תחנת איסוף |
| תל אביב | רדיו אלקטריק | אלנבי 104 | 03-5605534 | תחנת איסוף |

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il





אוהבים אתכם.
החזירו לנו אהבה ועקבו אחרינו

mondobydefunc.com

 Mondobydefunc

 mondoby