

defunc



**DEFUNC TRUE ENTERTAINMENT** 

השהיה נמוכה 60 MS

שמע סטריאו 3D



5.2

ENTERTAINMENT

תודה שבחרתם באוזניות TRUE ENTERTAINMENT – מותאמות לשירותי סטרימינג וגיימרים בנייד. כוללות השהיה נמוכה, 6 שעות של זמן משחק בכל טעינה, מיקרופון כפול, ביטול רעש פסיבי ושמע סטריאו 3D, הן יהיו החברות האלחוטיות החדשות שלכם.  
קראו את המדריך למשתמש כדי למטב את חווית המשתמש שלכם. אנו מקווים שתיהנו מהאוזניות החדשות שלכם!

חשוב: השתמשו רק עם מטען המסוגל להעביר זרם של 5V.



המילה Bluetooth והלוגוים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

## כלול באריזה

- אוזניות TRUE ENTERTAINMENT
- נרתיק טעינה
- כבל טעינה מהיר USB-C
- שלושה סוגים וגדלים של רפידות אוזן

## עצות כלליות לאוזניות אלחוטיות

- בשל הפרעה ממכשירי Bluetooth אחרים, האוזניות יכולות להתנתק זו מזו. אם אתם חווים בעיה כזאת, הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. כעבור כמה שניות, פתחו את המכסה והתחילו להשתמש שוב באוזניות.
- החזיקו את רגל האוזנייה כאשר אתם מכניסים או מסדרים את האוזניות באוזניים. כך תימנעו ממגע באזור הרגיש למגע השולט בתכונות שונות.
- עוצמת השמע משפיעה על חיי הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תוכלו להאריך את משך חיי הסוללה.

## מפרט טכני

רנישות רמקול: $105 \pm 3$ dB ב-1 kHz	גרסת Bluetooth: 5.2 כפול
אמצעי טעינה: USB-C	תדר שידור Bluetooth: 2.4 GHz
אספקת מתח: 5V	סוללת אוזנייה: 50 mAh
תדר שידור: 20Hz-20kHz	נרתיק טעינה: 500 mAh טעינה מהירה
מתח מדורג באוזנייה: 2.5 mW	טעינת אוזנייה בנרתיק הטעינה: 4—5 טעינות
מתח מדורג בנרתיק הטעינה: 2.15 mW	זמן נגינה: כ-7 שעות
טווח תדרים: 2402~2480 MHz	זמן המתנה: כ-40 שעות
יציאת מתח מרבית: 8.75 dBm	זמן טעינה: כשעה וחצי
משקל נטו: כ-58 ג'	ממדי הרמקול: $16 \Omega * 6 \text{ mm}$

## מתחילים

1. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת הנרתיק והאוזניות עד ש-4 נורות לבנות מאירות על נרתיק הטעינה.
2. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות. האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו זו לזו.
3. כאשר נורית לבנה מהבהבת באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
4. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-**Defunc TRUE ENTERTAINMENT** ברשימת המכשירים לצימוד, כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.

## הפעלה

### יש שתי דרכים להפעיל את האוזניות:

1. פתחו את נרתיק הטעינה להפעלה אוטומטית והוציאו את האוזניות.
2. לחצו על שתי האוזניות למשך כ-3 שניות.

## כיבוי

### יש שתי דרכים לכבות את האוזניות ודרך אחת בה הן כבות באופן אוטומטי:

1. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. לחצו על אזור המגע באוזנייה הימנית או השמאלית למשך 5 שניות.
3. האוזניות כבות לאחר 5 דקות אם הן אינן פעילות ואינן מחוברות למכשיר כלשהו.

## פונקציות בקרת מגע

הקישו או לחצו על אזור המגע באוזניות כדי לשלוט בתכונות שונות.

**הפעלה:** פתחו את המכסה של נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות להפעלה אוטומטית. לחלופין, לחצו באוזנייה השמאלית והימנית למשך 3 שניות כדי להפעיל.

**כיבוי:** הכניסו את האוזניות בחזרה לנרתיק הטעינה או לחצו באוזנייה השמאלית או הימנית למשך 5 שניות. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

**מצב סטרימינג/גיימינג:** לחצו שלוש פעמים על האוזנייה הימנית כדי להיכנס למצב גיימינג, ו-3 פעמים על האוזנייה הימנית כדי לצאת ממצב גיימינג. מצב סטרימינג/גיימינג מפעיל שמע סטריאו 3D ואת הנורות המהבהבות בתחתית רגל האוזניות.

**נגינה/השהיה:** בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו לחיצה כפולה על אזור המגע של אחת מהאוזניות כדי להפעיל או להשהות את המוזיקה.

**הרצועה הבאה:** בעת האזנה למוזיקה, לחצו על האוזנייה הימנית למשך 2 שניות כדי לעבור לשיר הבא.

**הרצועה הקודמת:** בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו על האוזנייה השמאלית למשך 2 שניות כדי לעבור לשיר הקודם.

**הגברת עוצמת השמע:** לחצו פעם אחת על האוזנייה הימנית. המתינו שנייה אחת בין הלחיצות אם ברצונכם להגביר את עוצמת השמע.

**החלשת עוצמת השמע:** לחצו פעם אחת על האוזנייה השמאלית. המתינו שנייה אחת בין הלחיצות אם ברצונכם להחליש את עוצמת השמע.

**מענה/ניתוק שיחה:** לחצו פעמיים על האוזנייה השמאלית או הימנית כדי לענות או לנתק שיחה.

**דחיית שיחה:** לחצו על האוזנייה השמאלית או הימנית למשך 2 שניות כדי לדחות את השיחה.

**עזרת קולית:** לחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי להפעיל את העוזרת הקולית בטלפון ולחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי לסיים.

## **טעינת האוזניות**

ודאו שיש סוללה בנרתיק הטעינה. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.

## **טעינת הנרתיק**

חברו את כבל הטעינה USB-C לנרתיק הטעינה. חברו את הקצה השני למקור מתח.

**בזמן טעינה:** נורות לבנות מהבהבות.

**מצב הסוללה:** כל נורה שווה ל-25% מחיי הסוללה.

ניתן לטעון בו זמנית את הנרתיק ואת האוזניות.

## אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- $0^{\circ}\text{C}$  או גבוהה מ- $45^{\circ}\text{C}$ .
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

# תעודת אחריות למוצרי ביוקונט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת סמארט לתיקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתוך בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כולל קולקט שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לנזק התקין, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקד אף כבירורף חשבונית הקנייה משמעותי שמוסמך על ידנו כמשוקק מורשה.

ביעדי נקודת שירות בברוקק על עד 15 ק"מ מההגות בה בצועה הרכישה, רשאי הנצרך להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון בתקרה כמו כן יבצע תוך שבועיים ממעוד סמירת המוצר. לאחר בצוע התיקון (או החלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור ככתב שתפוסר בו ממות המוצר) (או ממות החלפה, או נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקולקט במוצר נגרם כתוצאה מאמת מהסביבות שלהן; שימוש בתקון בינוד להראות השימוש (אזמאמ; חיבור האוזניות למקר ממת או הספק אשאי אים מיעוד לאחיות). זדן או רשלנות של הנצרך (לדוגמא; נזק שנגרם כתוצאה ממילת סלולת בתוך המכשיר, זיהומ סול, אבק, מים או שנין ודומה), שבר שנגרם לאחיות (או לאמצע), בתקרה של תיקון שעששה בטובין בדיי מי שלא הורשה לכך מעמענו. כוח עליון שהתרחש במוצר מאוחר ממעוד סמירת הטובין לנצרך.

פרטי הבואן: **ביוקונט טכנולוגיות בע"מ**, s.n. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון בוקקט בי"ו ביל"ו צומת עקרון (ביל"ו ננטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחיות גם באתר: www.bconnect.co.il  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית: 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית: 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
כילס ננטר	מרכז ביל"ו IN	נקמת קרבע צמוד KSP-1	08-9418222	מעבדה ראשית ביוקונט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	טיקניק 2 קניון ים פלאגט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	דרו אלקטריק	בלפור 96 פינת יססטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	נצ"ל 34 מתחם מיק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	ספ 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ה 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	דרו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וזלל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	דרו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	דרו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	דרו אלקטריק	אלנ"ב 104	03-5605534	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מועדונת נכון למועד באחר: www.bconnect.co.il