

defunc



DEFUNC TRUE SPORT 

התאמה מושלמת
עמידות למים IPX5



SPORT

תודה שבחרתם באוזניות TRUE SPORT – כוללות ציפוי נאנו לעמידות למים IPX5, תחתית האוזנייה מקומרת ובקרת מגע. הוספנו גם שלושה גדלים שונים של רפידות אוזניים לגמישות מרבית והתאמה מושלמת. קראו את המדריך למשתמש כדי למטב את חווית המשתמש שלכם. אנו מקווים שתיהנו מהאוזניות החדשות שלכם!

חשוב: השתמשו רק עם מטען המסוגל להעביר זרם של 5V.



המילה Bluetooth והלוגוים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

כלול באריזה

- אוזניות TRUE SPORT
- 3 רפידות אוזן שונות: ה-MultiTip ו-sport wings בגדלים קטן ובינוני
- נרתיק טעינה
- כבל טעינה מהיר USB-C

עצות כלליות לאוזניות אלחוטיות

- בשל הפרעה ממכשירי Bluetooth אחרים, האוזניות יכולות להתנתק זו מזו. אם אתם חווים בעיה כזאת, הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. כעבור כמה שניות, פתחו את המכסה והתחילו להשתמש שוב באוזניות.
- החזיקו את רגל האוזנייה כאשר אתם מכניסים או מסדרים את האוזניות באוזניים. כך תימנעו ממגע באזור הרגיש למגע השולט בתכונות שונות.
- עוצמת השמע משפיעה על חיי הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תוכלו להאריך את משך חיי הסוללה.

מפרט טכני

אספקת מתח: 5V
תדר שידור: 20kHz-20Hz
קודק: AAC/SBC
מתח מדורג באוזנייה: 3 mW
מתח מדורג בנרתיק הטעינה: 2.25 mW
יציאת מתח מרבית: 2.66 dBm
משקל נטו: כ-60 ג'

גרסת Bluetooth: 5.2 כפול
תדר שידור Bluetooth: 2.4 GHz
סוללת אוזנייה: 45 mAh
נרתיק טעינה: 500 mAh טעינה מהירה
טעינת אוזנייה בנרתיק הטעינה: 4—5 טעינות
זמן נגינה: כ-5 שעות
זמן המתנה: כ-80 שעות
זמן טעינה: כשעה וחצי
ממדי הרמקול: $12 \text{ mm } 32 \Omega \pm 15\%$
רגישות רמקול: $104 \pm 3 \text{ dB}$ ב-1kHz
אמצעי טעינה: טעינה מהירה USB-C

מתחילים

1. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת הנרתיק והאוזניות עד ש-4 נורות כחולות מאירות על נרתיק הטעינה.
2. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות. האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו זו לזו.
3. כאשר נורית כחולה ואדומה מהבהבות לסירוגין באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
4. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-**Defunc TRUE SPORT** ברשימת המכשירים לצימוד, כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.

הפעלה

יש שתי דרכים להפעיל את האוזניות:

1. פתחו את נרתיק הטעינה להפעלה אוטומטית לאחר כשנייה אחת.
2. לחצו על כל אוזנייה למשך כ-3 שניות.

כיבוי

יש שתי דרכים לכבות את האוזניות ודרך אחת בה הן כבות באופן אוטומטי:

1. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. לחצו על אזור המגע למשך 5 שניות באחת מהאוזניות למשך כ-5 שניות.
3. האוזניות כבות לאחר 5 דקות אם הן אינן פעילות ואינן מחוברות למכשיר כלשהו.

פונקציות בקרת מגע

הקישו או לחצו על אזור המגע באוזניות כדי לשלוט בתכונות שונות.

הפעלה: פתחו את המכסה של נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות להפעלה אוטומטית. לחלופין, לחצו באוזנייה השמאלית והימנית 3 שניות כדי להפעיל.

כיבוי: הכניסו את האוזניות בחזרה לנרתיק הטעינה או לחצו באוזנייה השמאלית או הימנית למשך 5 שניות. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

נגינה/השהיה: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו לחיצה כפולה על אחת מהאוזניות.
הרצועה הבאה: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו למשך 2 שניות על האוזנייה הימנית.

הרצועה הקודמת: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו למשך 2 שניות על האוזנייה השמאלית.

הגברת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה הימנית. המתינו שנייה בין לחיצה ללחיצה אם תרצו להגביר את עוצמת השמע.

החלשת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה השמאלית. המתינו שנייה בין לחיצה ללחיצה אם תרצו להחליש את עוצמת השמע.

מענה/ניתוק שיחה: לחצו פעמיים על האוזנייה השמאלית או הימנית כדי לענות לשיחה או לנתק אותה.

דחיית שיחה: לחצו על האוזנייה השמאלית או הימנית למשך 2 שניות.

עוזרת קולית: לחצו שלוש פעמים על כל אוזנייה כדי להפעיל את העוזרת הקולית בטלפון ולחצו שלוש פעמים על האוזנייה השמאלית כדי לסיים.

טעינת האוזניות

ודאו שיש סוללה בנרתיק הטעינה. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.

טעינת הנרתיק

חברו את כבל הטעינה USB-C לנרתיק הטעינה. חברו את הקצה השני למקור מתח.

נורות על נרתיק הטעינה

בזמן טעינה: נורות לבנות מהבהבות.

מצב הסוללה: כל נורה שווה ל-25% מחיי הסוללה.

ניתן לטעון בו זמנית את הנרתיק ואת האוזניות.

אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 0°C או גבוהה מ- 45°C .
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

תעודת אחריות למוצרי ביוקונט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת סמארט לתיקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתוך בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כולל תקלה שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקד אף כבירורף חשבונית הקנייה משמעותי שמוסמך על ידנו כמשותף מורשה.

ביעדי נקודת שירות בחרנו על עד 15 ק"מ מההגות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון בתקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממעוד סמירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון (או החלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור ככתב שתפורט בו ממות המוצר) ואם ממות החלפה, או נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאמת מהסוגיות שלהלן: שימוש בתוכן בניגוד להוראות השימוש (אזהמה: חיבור חשמלית למקור מתח אוו הספק גשאי אינו מיועד לאחמית).
 זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה ממילת סלולת בתוך המכשיר, זיהומ סול, אבק, מים או שומן ודומה), שבר שנגרם לאחמית אודו לאומצו). בתקרה של תיקון שעששה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מעמענו, כוז עליון שהתרחש במוצר מאחור מעמעוד סמירת הטובין לזרכן.

פרטי הובאון: **ביוקונט טכנולוגיות בע"מ**, s.n. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון רובין ביל"ו צומת עקרון (ביל"ו ננטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחיות גם באתר: www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית: 08-9403300, נקודת שירות ומעבדה מרכזית: 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

| עיר | שם בית העסק | כתובת | טלפון | הערות |
|-------------|-----------------------|---|------------|---------------------|
| כיל סנטר | מרכז ביל"ו IN | נקמת קרבע צמוד KSP-1 | 08-9418222 | מעבדה ראשית ביוקונט |
| אשדוד | המרכז לתיקוני חשמל | המסחר 60 (מרכז מסחרי א') | 08-8533976 | תחנת איסוף |
| באר שבע | פיקסל - PixCell | טלניקא 2 קניון ים פלאגט | 08-8555560 | תחנת איסוף |
| בת ים | דרו אלקטריק | בלפור 96 פינת יסטפל | 03-5515960 | תחנת איסוף |
| זורה | אוטונופן זורה | צה"ל 34 מתחם מיק | 04-9862222 | תחנת איסוף |
| חיפה | אוטונופן תקשורת קריות | המסחרדות 271 | 04-8227228 | תחנת איסוף |
| חיפה | גל אלקטרוניקה | ספ 43 | 04-8516072 | תחנת איסוף |
| טבריה | אלקטרון | הפרחים 9 | 04-6723091 | תחנת איסוף |
| יבנה | Touch | מתחם קרוסו, הנחשול 22 | 08-9954088 | תחנת איסוף |
| ירושלים | כלל תקשורת | ג'ה" 2, מרכז כלל | 02-6244110 | תחנת איסוף |
| נפר סבא | דרו אלקטריק | ויצמן 72 | 09-7713586 | תחנת איסוף |
| נהריה | יש תקשורת | קניון נהריה, ארית 2 | 04-9001049 | תחנת איסוף |
| עפולה | סגנון וזלל | שד' ארלוזורוב 20 | 04-6527776 | תחנת איסוף |
| פתח תקווה | דרו אלקטריק | חובבי ציון 16 | 03-7261883 | תחנת איסוף |
| קרית שמונה | OMC | המכבים 6 | 04-6997273 | תחנת איסוף |
| ראשון לציון | דרו אלקטריק | גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית | 03-9619335 | תחנת איסוף |
| רעננה | סימפון סולר | קלאוזנר 2 | 09-7724372 | תחנת איסוף |
| תל אביב | דרו אלקטריק | אלנבי 104 | 03-5605534 | תחנת איסוף |

* רשימת נקודות שירות מועדונת נכון למוצו באחר 08.11.2017 www.bconnect.co.il