

defunc



# TRUE GO SLIM

עיצוב MULTITIP™ ייחודי ברמה עולמית



שמע עוצמתי



אבטחה מותאמת



מיקרופון



22 h

זמן השמעה

תודה שבחרתם באוזניות TRUE GO SLIM. האוזניות מעוצבות בעיצוב היברידי, ומשלבות תכונות המאפשרות הנאה ממוזיקה, תקשורת וספורט. אנו קוראים לחדשנות הזאת בשם MultiTip™, ומקווים שהאוזניות ישפרו את חייכם האלחוטניים.

קראו את המדריך למשתמש כדי למטב את חווית המשתמש שלכם. אנו מקווים שתיהנו מהאוזניות החדשות שלכם!



חשוב:  
השתמשו רק עם מטען המסוגל להעביר זרם של 5V.

המילה Bluetooth והלוגוים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

## כלול באריזה

- אוזניות TRUE GO SLIM
- נרתיק טעינה
- כבל טעינה USB-C
- 2 ערכות של רפידות אוזן מסיליקון כולל סט של כנפי ספורט (עליכם להסיר את ה-sport wings כאשר אתם מכניסים את האוזניות לנרתיק הטעינה).

## מפרט טכני

ממדי הרמקול:  $13 \text{ mm } 25 \Omega \pm 15\%$   
רגישות רמקול:  $127 \pm 1.5 \text{ dB}$  ב-1kHz  
אמצעי טעינה: USB-C  
אספקת מתח: 5V  
תדר שיזור: 20kHz-20Hz  
קודק: SBC  
טווח תדרים: 2402-2480MHz  
משקל נטו: כ-42 גרם

נרסת Bluetooth: 5.2  
תדר שיזור: 2.4 GHz  
סוללת אוזניה: 30 mAh  
נרתיק טעינה: 400 mAh  
טעינת אוזניה בנרתיק הטעינה: 4-5 טעינות  
זמן נגינה פעיל (ב-70% עוצמת שמע): כ-5 שעות  
זמן שיחה פעיל: כ-3 שעות  
זמן המתנה: כ-60 שעות  
זמן טעינה: כשעתיים

## עצות כלליות לאוזניות אלחוטיות

- בשל הפרעה ממכשירי Bluetooth אחרים, האוזניות יכולות להתנתק זז מזו. אם אתם חווים בעיה כזאת, הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. כעבור כמה שניות, פתחו את המכסה והתחילו להשתמש שוב באוזניות.
- החזיקו את רגל האוזנייה כאשר אתם מכניסים או מסדרים את האוזניות באוזניים. כך תימנעו ממגע באזור הרגיש למגע השולט בתכונות שונות.
- עוצמת השמע משפיעה על חיי הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תוכלו להאריך את משך חיי הסוללה.

## מתחילים

1. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת הנרתיק והאוזניות עד ש-4 נורות ירוקות מאירות על נרתיק הטעינה.
2. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות. האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו זו לזו.
3. כאשר נורית כחולה וירוקה מהבהבות לסירוגין באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
4. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-**Defunc TRUE GO SLIM** ברשימת המכשירים לצימוד כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.

## הפעלה

### יש שתי דרכים להפעיל את האוזניות:

1. הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה להפעלה אוטומטית.
2. לחצו על אזור המגע למשך 3 שניות.

## כיבוי

### יש שלוש דרכים לכבות את האוזניות:

1. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. לחצו על אזור המגע למשך 5 שניות.
3. האוזניות כבות לאחר 5 דקות אם הן אינן פעילות.

## פונקציות בקרת מגע

הקישו או לחצו על אזור המגע באוזניות כדי לשלוט בתכונות שונות.

**הפעלה:** פתחו את המכסה של נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות להפעלה אוטומטית. לחלופין, לחצו באוזנייה השמאלית והימנית למשך 3 שניות כדי להפעיל.

**כיבוי:** הכניסו את האוזניות בחזרה לנרתיק הטעינה או לחצו באוזנייה השמאלית או הימנית למשך 5 שניות. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

**נגינה/השהיה:** בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו לחיצה כפולה על אזור המגע של אחת מהאוזניות כדי להפעיל או להשהות את המוזיקה.

**הרצועה הבאה:** בעת האזנה למוזיקה, לחצו על האוזנייה הימנית למשך 2 שניות כדי לעבור לשיר הבא.

**הרצועה הקודמת:** בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו על האוזנייה השמאלית למשך 2 שניות כדי לעבור לשיר הקודם.

**הגברת עוצמת השמע:** לחצו פעם אחת על האוזנייה הימנית. המתינו שנייה אחת בין הלחיצות אם ברצונכם להגביר את עוצמת השמע.

**החלשת עוצמת השמע:** לחצו פעם אחת על האוזנייה השמאלית. המתינו שנייה אחת בין הלחיצות אם ברצונכם להחליש את עוצמת השמע.

**מענה/ניתוק שיחה:** לחצו פעמיים על האוזנייה השמאלית או הימנית כדי לענות או לנתק שיחה.

**דחיית שיחה:** לחצו על האוזנייה השמאלית או הימנית למשך 2 שניות כדי לדחות את השיחה.

**עזרת קולית:** לחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי להפעיל את העוזרת הקולית בטלפון ולחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי לסיים.

## טעינת האוזניות

ודאו שיש סוללה בנרתיק הטעינה. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.

## טעינת הנרתיק

חברו את כבל הטעינה USB-C לנרתיק הטעינה. חברו את הקצה השני למקור מתח.

**בזמן טעינה:** אורות ירוקים מהבהבים.  
**מצב הסוללה:** כל נורה שווה ל-25% מחיי הסוללה.

ניתן לטעון בו זמנית את הנרתיק ואת האוזניות.

## אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-45°C.
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון. במידה והקולקל במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזולת סוללות בתוך המכשיר, זיהומן בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371



ח.פ. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודות שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיסקל PixCell	קניינותיק 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוספון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-6527222	תחנת איסוף
חיפה	אוספון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפן 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	מגנטן וצ'לי	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף