

● BLAUPUNKT



BP-X1290

**משאבה אלקטרונית
לניפוח צמיגים
מדריך למשתמש**

BConnect
Technologies Ltd



על מנת שנוכל להעניק לכם שרות
מיטבי עבור מוצר זה, אנא הירשמו
לאחריות - פשוט סרקו את הקוד:



Enjoy it.

אזהרות

אנא קראו את המדריך בקפידה לפני השימוש.
אין לאפשר לילדים להפעיל את המוצר ללא השגחה.
אין להשתמש במשאבת הצמיגים תחת אור שמש ישיר, בטמפרטורות גבוהות או בסביבה עם לחץ גבוה.
אין להכניס את המשאבה לתוך מים.
אין לחשוף את המשאבה לגשם.
מומלץ לכבות את המשאבה ולאפשר לה להתקרר במשך 30 דקות לאחר שימוש מתמיד במשך 10 דקות.
מומלץ לכבות את מתג ההפעלה לאחר השימוש.
ודאו כי קראתם את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש במוצר.
שימוש בלתי נאות במוצר עלול לגרום לנזק למוצר, התחממות יתר, אדים רעילים, התלקחות או התפוצצות, והמשווק לא יישא באחריות לכך.

שימו לב




כדי להפחית את סכנת ההתחשמלות, אין לחשוף את המשאבה לגשם.
אחסנו אותה בחלל סגור הרחק מאש.
הערות:

- המוצר מתחמם קלות בתפעול רגיל וזוהי תופעה טבעית.
- כדי להאריך את משך חיי השירות של המשאבה, לא מומלץ לנפח ברצף לאורך יותר מ-10 דקות. אם לא ניתן להימנע מעבודה ממושכת, אנא קחו הפסקות מעת לעת כדי לאפשר למשאבה להתקרר.

פרמטרים

BP-X1290	דגם
7.4V	מתח מדורג
2000mAh*2	סוללה

מבנה המכשיר



- 1 צינור אוויר
- 2 צינור עמיד לחום
- 3 תצוגת לחץ
- 4 כפתור הפעלה
- 5 נורת LED
- 6 שקע טעינה Type-C
- 7 שקע USB

אביזרים




כבל טעינה Type-C




זרבויות שונות


הוראות הפעלה




1 חברו את צינור האוויר למשאבה




2 חברו את צינור האוויר לשסתום הצמיג




3 לחצו לחיצה ארוכה על להדלקת המכשיר




4 לחצו לחיצה ארוכה על כדי לבחור את יחידות הלחץ המועדפות עליכם: psi, בר, kpa, ק"ג לסמ"ר



5 לחצו לחיצה קצרה על כדי לבחור מתוך ארבעה פריטים: - 0.1 0.2 0.3 0.4 מכובית, אופנוע, אופניים וכדור בהתאמה



6 תוכלו ללחוץ על + או על - כדי להגביר או להפחית את לחץ היעד



7 לחצו לחיצה קצרה על כדי להתחיל בניפוח



8 כאשר הושג לחץ היעד של הצמיג, הניפוח יפסיק אוטומטית

4 אפשרויות ניפוח הכלולות במכשיר



צמיג מכונית



אופנוע






אופניים



כדור

הגדרה מראש של הלחץ

לחצו לחיצה ארוכה על  כדי לבחור ביחידת הלחץ הרצויה. לחצו על + או - כדי להגביר או להפחית את ערך היעד. המתינו מספר שניות עד אשר הערך יפסיק להבהב, ולאחר מכן לחצו על  כדי להתחיל בניפוח. הניפוח יפסיק אוטומטית לאחר ההגעה לערך היעד.



תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____

מספר חשבונות _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, ככל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונות הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנדלית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פ ר ט י ה י ב ו א נ : **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטיניקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וציליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il