


כפתורים:

- 1 כפתור שמאלי
- 2 כפתור אמצעי
- 3 כפתור ימני
- 4 כפתור קדימה
- 5 כפתור אחורה
- 6 כפתור DPI

רמת DPI:

- 400 (צהוב)
- 800 (כחול)
- 1600 (אדום)
- 3200 (ירוק)

*אדום=ברירת מחדל



מס'	9 אפקטי תאורה (אמצעי + DPI + קדימה)	בהירות (לחצן אמצעי + DPI + ימני)	מהירות (לחצן אמצעי + DPI + אחורה)	החלפת צבעים (לחצן אמצעי + DPI + שמאלי)
1	מצב גלוריוס	4 רמות	3 רמות	*
2	"נשימה" חלקה (RGB)	4 רמות	3 רמות	*
3	"נשימה" (RGB)	4 רמות	3 רמות	*
4	צבע יחיד	4 רמות	*	7 צבעים
5	"נשימה" (צבע יחיד)	4 רמות	3 רמות	7 צבעים
6	זנב	4 רמות	3 רמות	*
7	רייב	4 רמות	3 רמות	*
8	גל	4 רמות	3 רמות	*
9	נורית כבוייה	*	*	*
חיישן: BAMF				דרוג: 5V 100mA

הגדרות נוספות

תוכלו להוריד את התוכנה החדשה Glorious Core כדי להתאים אישית את ההגדרות שלכם. התוכנה מאפשרת לכם לקבל גישה ליותר אפקטים של תאורה (עם 16.8 מיליון אפקטי תאורה לבחירה), הגדרת מאקרו, החלפת שיוך פונקציות עכבר, פרופילים, התאמת DPI ועוד הרבה יותר!

קישור להורדה: www.gloriouspcgaming.com

אפשרויות קישוריות: חוטי/אלחוטי

מצב חוטי:

כבל USB A על Ascended ל- USB C cable

טמפרטורת עבודה: 0-45°C

התקנה

אנו ממליצים לטעון את העכבר במלואו לפני השימוש בו בפעם הראשונה במצב אלחוטי. לשם כך, חברו את צד ה-A של ה-USB של הכבל למחשב שלכם, ואת הקצה השני ליציאת USB C בקצה הקדמי של העכבר, תוך שמירת הצד עם סמל המשושה כלפי מעלה. ניתן להשתמש בעכבר באופן רגיל במצב חוטי. אם משתמשים בכבל USB C שאינו כבל Ascended שסופק, אנו ממליצים להשתמש בו לטעינה בלבד מכיוון ששימוש בכבל אחר עלול לגרום ליציאת העכבר להינזק בגלל תאימות בלתי מספקת.

זמן הטעינה הכולל מאפס ועד מלא הוא כ-3 שעות.

לאחר שהעכבר נטען במלואו, תוכלו להשתמש במתאם המצורף כדי לחבר את הדוגל ולשמור אותו קרוב לעכבר לביצועים מיטביים. הדוגל מסופק כשהוא מצומד מראש לעכבר שלכם.

סוללה

כאשר צריכת החשמל של העכבר חלשה, הגולל יבהב באדום לסיחגון, ובכך יציין שיש לחבר את העכבר לטעינה כדי למנוע את כיבוי.

עם העכבר מחובר לגלגל הגלילה יעבור למצב "נשימה" בצבעים המתאימים לרמת הסוללה לפי הטבלה:

צבע	רמה
אדום	0-25%
כתום	26-60%
צהוב	61-75%
ירוק	76-100%

רמת הסוללה הנוכחית מוצגת גם בתוכנה Glorious Core.

הערה: חיי הסוללה של העכבר מתקצרים עקב רמת הבהירות של התאורה. תוכלו להתאים את הבהירות דרך התוכנה או להשתמש בשילוב הכפתורים המתואר במדריך זה כדי לבצע התאמה להעדפותיכם.

איפוס

אם בשלב כלשהו תרצו לאפס את העכבר להגדרות היצרן, תוכלו לעשות זאת על ידי לחיצה ארוכה על לחצני העכבר השמאלי והימני בו זמנית עם לחיצת הגולל למשך 5 שניות. כאשר לחצנים אלה לחוצים העכבר יהבהב ביוק כדי לציין שההגדרות התאפסו.
הערה: פעולה זו תמחק את כל פרטי הפרופיל בעכבר ותאפס את כל ההגדרות לברירת המחדל של היצרן.

שירות / תמיכה:

אנחנו רוצים שתהיו מרוצים מהעכבר האלחוטי החדש שלכם. אם יש לכם שאלות או בעיות עם העכבר, אנא אל תהססו לפנות אלינו. לחלופין, אנא בקרו אותנו בכתובת www.gloriouspcgaming.com שם תוכלו למצוא את דף השאלות הנפוצות שלנו, עצות לפתרון בעיות, ולבחון מוצרים אחרים של גלוריוס.

מידע בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני:

Glorious LLC 2020 ©. כל הזכויות שמורות. Glorious, לוגו הראש של גלוריוס, הלוגו Glorious, הלוגו Ascend™, הלוגו "Model D" ו-"Model O" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת גלוריוס ו/או חברות קשורות בארצות הברית או במדינות אחרות. כל הסימנים המסחריים והשמות המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה ושמות חברות ומוצרים אחרים המוזכרים להלן עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות בהתאמה. Windows והלוגו של Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft. חברת גלוריוס עשויה להחזיק בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים, בקשות לפטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות (בין אם רשומות או לא רשומות) הקשורות למוצר המוצג במדריך זה. קבלת מדריך זה אינה מעניקה לכם רישיון לזכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי. עכברים אלחוטיים מבית גלוריוס (להלן "המוצר") עשויים להיות שונים מהתמונות שעל האריזה או במקום אחר. חברת גלוריוס אינה נושאת באחריות להבדלים כאמור או לשגיאה כלשהי העלולה להופיע. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חשוב

- אחריות יצרן מוגבלת לשנתיים.
- האחריות אינה מכסה נזקים הנגרמים כתוצאה מפתיחת העכבר.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 10.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/ידגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תודה זו פנתת באחריות לתקינות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 24 חודשים מיום הרכישה, ומתקפה אך ורק ביצרן חשבונית הקנייה ממשותף שהמקור על ידנו משותף מורשה.
 בהיעדר קודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמחנה בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כגון יוצע תוך שבועיים ממעמד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון (או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור ככתב שתמורתו בו מוחזק התיקון (או מחוץ ההחלפה). אם היה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין ביעדר ההוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האחיכות למקור מתח (או הספק אשר אינו מיועד לאותיות).
 דזון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומים בחוץ, אבק, מים או שמן ודומה), שבר שנגרם לאודניות או למוצרי/ במקרה של תיקון שעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממעמד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז בילוי IN צומת עקרון (בילוי סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילוי סנטר	מרכז בילוי IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קניון עזריאלי הנגב צומת איל כהן, שדר רגר 2, קומה 1, דזון מול סופר פארם	08-8555604	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת מיסטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופן חדרה	נה"ל 34 מתחם מיק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופן תקשורת קריות	ההסדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קריסט, הנחשיל 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	ליל תקשורת	כי"ח 2, מרכז נלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יני תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סמנו ועליל	שדר ארלוזורוב 20	04-8527776	תחנת איסוף
פחת תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קריית שמונה	OMC	המבנים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רענה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלוב 104	03-5605534	תחנת איסוף