

Bluedio

— Amazing Life —

**אוזניות דגם Fi
מדריך למשתמש**

**למימוש תנאי האחריות למוצר זה, יש לשמור על
האריזה המקורית!**

לפני השימוש במוצר, קראו בעיון את כל המדריך.

סקירת האוזניות



הוראות הפעלה, טיפים לפני השימוש

1. בשימוש הראשון, פתחו את מכסה נרתיק הטעינה, נוריות ה-LED על האוזניות דולקות תמיד. לאחר ששתי האוזניות יצומדו, הנוריות יבהבו במהירות ויחכו לחיבור של הטלפון שלכם.
 2. חפשו "Fi R" או "Fi L" בטלפון שלכם, חכו לבקשה לאישור צימוד שתופיע ולחצו התחבר.
 3. אם לא תופיע הבקשה לאישור צימוד, יש לבטל את הבקשה על ידי הקשה 3 פעמים על לחצן המגע ואז שוב לעשות צימוד.
- הפעלה/כיבוי:** לחצו במשך כ-3 שניות על האוזנייה עד שיישמע צליל הפעלה/
כיבוי או פתחו את נרתיק הטעינה להפעלה או סגרו לכיבוי.

חיבור אוזנייה אחת: כאשר האוזניות לא מחוברות למכשיר, הקישו 5 פעמים על האוזנייה כדי להיכנס למצב צימוד, הנורית של האוזנייה תהבהב באיטיות והאוזניות מוכנות לצימוד.

חיבור 2 אוזניות: כאשר האוזניות לא מחוברות לטלפון, לאחר הקשה 3 פעמים על האוזנייה הן נכבות ומופעלות שוב ונכנסות למצב צימוד. הנוריות יהבהבו במהירות ומוכנות לצימוד.

מצב חיבור: כאשר האוזניות מחוברות לטלפון, נשמע צליל לכניסה לחיבור ושתי הנוריות נכבות. לחילופין נשמע צליל אם החיבור נכשל ולאחר כ-3 דקות האוזניות ייכבו.

שליטה על המוזיקה: לחצו לחיצה אחת על לחצן המגע כדי להפעיל/להשהות מוזיקה. לחצו פעמיים על לחצן המגע באוזנייה הימנית כדי להגביר את עוצמת השמע ושלוש פעמים כדי לעבור לשיר הבא. לחצו פעמיים על לחצן המגע באוזנייה השמאלית כדי להחליש את עוצמת השמע ושלוש פעמים כדי לעבור לשיר הקודם.

שליטה על השיחות: לחצו פעם אחת על לחצן המגע כדי לענות לשיחה/לסיים שיחה. לחצו לחיצה ארוכה כשנייה כדי לדחות שיחה.

ניתוק צימוד: כאשר האוזניות לא מחוברות לטלפון, לאחר הקשה 3 פעמים על האוזניות הן נכבות.

חיוג חוזר למספר אחרון: לחצו ברציפות 4 פעמים על לחצן המגע כדי לחייג למספר האחרון שחויג.
עוזר קולי: אם האוזניות לא מחוברות לאפליקציה, לחצו לשנייה אחת על לחצן המגע ושחררו כשתשמעו הנחיה.

כדי להוריד את האפליקציה היכנסו לאתר <http://bluedio.com/app.html>
חיבור לענן: כאשר האוזניות מחוברות עם האפליקציה, לחצו לשנייה אחת על לחצן המגע כדי להתחבר לענן לאחר שמיעת הנחיה.

הוראות טעינה

טעינת אוזניות: הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את הכיסוי. אור לבן מופיע על נרתיק הטעינה והוא יישאר דולק בעת טעינת האוזניות. הנורית תכבה כאשר הטעינה הסתיימה.

טעינת הנרתיק: בזמן הטעינה אור אדום מופיע על נרתיק הטעינה והוא יישאר דולק בעת טעינת הנרתיק. הנורית תכבה כאשר הטעינה הסתיימה.
אור אדום מהבהב בנרתיק הטעינה: מציין שיש לטעון את הנרתיק.

מפרט

גרסת Bluetooth :5.0

תדר שידור: 2.4GHz עד 2.48GHz

פרוטוקולים נתמכים: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

היענות תדרים: 20Hz עד 20KHz

זמן המתנה: 1000 שעות בקירוב

זמן השמעת מוזיקה/שיחה: כ-5/10 שעות

זמן טעינה: כ-1.5 שעות לאוזניות וכ-3 שעות לנרתיק הטעינה

מתח/זרם טעינה: 5 וולט / מעל 500mA

צריכת חשמל: 7mW+7mW

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	שם פרטי
טלפון	כתובת
פירוט הסובין/דגם	שנת ייצור
מספר סידורי	מקום הרכישה
מספר חשבונית	חותמת וחתימת בית העסק

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה וידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחמת בה בצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחמת בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ולא ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ולא מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ולא הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: חק שנגרם כתוצאה מזחילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. סח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 514849371
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) סלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222

PHILIPS



Bluedio
—Amazing Life—



BANG & OLUFSEN



UniCam
Pictures for life



motorola



רשימת נקודות שירות

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקומקט
באר שבע	Touch, ים פלאנט	מתחם ישפח סנטר, רח' ברך קטינקא 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יאסנטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסופן תקשורת קרית	המסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	נל אלקטרוניקה	ים 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטס הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	יצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	נחלה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף